



## Wibis Microfasertücher

### Allgemeines

Das Wibis Microfaser- Reinigungstuch ist auf Grund seiner hervorragenden Schmutzaufnahme ideal für die tägliche feucht- und Nassreinigung auf den meisten Oberflächen. Jede Faser ist 100-mal feiner als ein Menschenhaar. Ihre Oberfläche ist so gross, dass ein Tuch im Verhältnis zum eigenen Volumen bis zu sechsmal mehr Schmutz aufnehmen kann.

### Zusammensetzung

80% Polyester / 20% Polyamid

### Gewicht

ca. 50 Gramm pro Stück

### Grösse

40 x 40 cm

### Reinigen mit Microfaser

- Tuch gut auswringen. Das Tuch sollte nie nass, sondern nur feucht angewendet werden.
- Wenn die Fasern des Tuches nicht zu fest zusammengedrückt werden, löst sich so der Schmutz besser. Daher gilt: mit wenig Druck putzen.
- Reinigungsmittel sparsam einsetzen.

### Besondere Hinweise

Gewissen Oberflächen sollten nicht mit Microfasertücher gereinigt werden:

- Keine Microfaser für geölte Oberflächen (es entzieht dem Holz das Öl).
- Auf Plexiglas (z.B. Duschkabine) können die Fasern feine Kratzer hinterlassen.
- weiche Kunststoffoberflächen.
- mit Klarlack versehene Oberflächen bzw. Hochglanzfronten.

### Waschen / Pflegen der Microfasertücher

- In der Waschmaschine können Tücher Fasern von Kleidungsstücken anziehen. Dadurch verlieren sie mit der Zeit ihre Wirkung. Tipp: Die Mikrofasertücher in einen Wäschesack packen und so den Kontakt zu anderen Wäschestücken vermindern. Oder separat waschen.
- **Nicht** mit **Weichspüler** waschen, da die Mikrofasertücher so mit der Zeit an Wirkung verlieren.
- Für eine längere Lebensdauer: Trocknen Sie die Reinigungstücher **nicht** mit dem **Tumbler**.